

フリーデン デジタキー操作方法

開ける場合

- ①画面タッチ
- ②乱数表示→1169E を押す
- ③ドアノブを下に下げる
- ④ロック解除

閉める場合

- ①画面タッチ
- ②E (エンター) を押す
- ③ドアノブを下げる
- ④ロック